

محاضرة ٢ الفصل الثاني للمرحلة الرابعة تصميم الدكت التاريخ ٣ اذار ٢٠٢١

* لحساب معدل التدفق ($\dot{V}$):

$$\dot{V} = -4(N_3 \cdot \Delta p \cdot d^5)^{0.5} \text{Log}\left(\frac{K_s}{3.7d} + \frac{N_4 \cdot d}{(N_3 \cdot \Delta p \cdot d^5)^{0.5}}\right) \quad (1- \text{من المعادلة (صعوبة الحل بها)})$$

$\dot{V}$	معدل (m^3/s)	ρ	كثافة الهواء (kg/m^3)
Δp	معدل هبوط الضغط (pa/m)	μ	اللزوجة المطلقة ($\text{kg}/\text{m.s}$)
d	القطر الداخلي (m)	$N_3 = \pi^2/32$	$\dot{V} = 0.30842 \dot{V}^{-1}$
K_s	خشونة جدار المجرى المطلقة (m)	$N_4 = 1.255 \pi \mu/4$	$\dot{V} = 0.98567 \mu \dot{V}^{-1}$

2- او من مخطط اشري لتصميم مجاري الهواء (8.3) لانسباب الهواء (20°C) وضغط بارومتري القياسي.

والذي يشمل قيم كل من (Δp)(Pa/m), ($\dot{V}$)(L/s), (V)(m/s), (d)(mm).

اذ يجري تصحيح لهبوط الضغط اذا كانت درجة حرارة الهواء تتجاوز ($\pm 11^\circ\text{C}$) عن (20°C), واختلاف الضغط عن الحدود الاعتيادية وكل الاتي:-

- يتم تصحيح هبوط الضغط من المعادلة الاتية:


$$\Delta p_{\text{corrected}} = K \cdot \Delta p_{\text{chart}}$$

$$K = K_T \cdot K_E \quad (\text{معامل التصحيح الكلي})$$

$$K_T = \left(\frac{293}{273 + T}\right)^{0.825} \quad (\text{معامل التصحيح درجة الحرارة})$$

$$K_E = \left(\frac{P_B(\text{kPa})}{101.3}\right)^{0.9} \quad (\text{معامل التصحيح الضغط})$$

أو يتم حساب معامل التصحيح درجة الحرارة (K_T) ومعامل التصحيح الضغط (K_E) من الشكل (8-4).



الشكل 8-4 معاملات تصحيح .

* طرق اختيار احجام مجاري الهواء
هناك ثلاث طرق لحساب حجم مجاري الهواء (ماعدا منظومات السرعة العالية ومنظومات الصناعية)

اولا- طريقة تقليل السرعة (Velocity Reduction Method)

(تعد هذه الطريقة غير مرغوبة كليا في منظومات الاعتيادية او منظومات واطئة السرعة, ولكنها مفيدة وسهلة في المنظومات البسيطة مع بعض الخبرة). وتتلخص الطريقة بما يلي:

1- تحديد السرعة المناسبة للمجرى الرئيسي بعد المروحة من الجدول (8.1) او يذكر في السؤال
[V (m/s)].

2- تحديد معدل تدفق الهواء لكل جزء من اجزاء المنظومة [V̇ (L/s or m³/s)].

3- ايجاد هبوط الضغط [Δp (pa/m)] وقطر المجرى [d (mm)] من المخطط اشري (8-3) لكل جزء من اجزاء المنظومة.

4- ايجاد هبوط الضغط الكلي [Δp (pa)] للمنظومة في حال توفر اطوال مجاري المنظومة والذي يساوي:

$$\Delta p_{(الكلي)} = \Delta p_{(المجرى الدليلي)} * L + \Delta p_{(التراكيب الاخرى, فتحات التوزيع...)} \quad (Pa)$$

5- ايجاد مساحة مقطع المجرى [A(H*W)(m²)] لكل جزء من اجزاء المنظومة من خلال المعادلة:
(V̇ = V.A)

لسهولة الحل, يتم عمل الجدول البسيط ادناه:

الجزء	Q V̇ (L/s)	V (m/s)	Δp (pa/m)	d (mm)	A(H*W)(m²)
A					

ثانيا- طريقة هبوط الضغط المتساوي (Equal Pressure Drop Method)

تتلخص الطريقة بما يلي:

1- تحديد معدل هبوط الضغط [Δp (pa/m)] الثابت لكل جزء من اجزاء المنظومة من خلال: اما ان يعطى

في السؤال, أو يساوي (0.5-1.5pa/m) للمنظومات الاعتيادية واطئة السرعة والذي عادة يأخذ (1 pa/m), أو من خلال تحديد سرعة الهواء الابتدائية في المجرى الرئيسي بعد المروحة من الجدول (8-1) ومعدل تدفق الهواء [V̇ (L/s or m³/s)] ومن ثم يتم تحديد معدل هبوط الضغط من مخطط اشري (8-3).

2- تحديد معدل تدفق الهواء [V̇ (L/s or m³/s)] لكل جزء من اجزاء المنظومة.

3- ايجاد سرعة الهواء [V (m/s)] وقطر المجرى [d (mm)] من مخطط اشري (8.3) لكل جزء من اجزاء المنظومة.


4- ايجاد هبوط الضغط الكلي [Δp (pa)] للمنظومة في حال توفر اطوال مجاري المنظومة والذي يساوي:

$$\Delta p_{(الكلي)} (Pa) = \Delta p_{(المجرى الدليلي)} (Pa/m) * L (m) + \Delta p_{(التراكيب الاخرى, فتحات التوزيع...)} (Pa)$$

لسهولة الحل, يتم عمل الجدول البسيط ادناه:

الجزء	Δp (pa/m)	V (m/s)	Q V̇ (L/s)	d (mm)	A(H*W)(m²)
A	ثابت لكل جزء				

ثالثاً- طريقة الضغط المتوازن: والتي تستخدم مع طريقة هبوط الضغط المتساوي لحساب احجام المجاري الفرعية.



لحساب حجم اي المجرى وليكن (BB'):

$$\Delta p (AB)(Pa) = \Delta p (Pa/m) (\text{الثابت}) * L(AB)$$

$$\Delta p (BB')(Pa/m) = \Delta p (AB)(Pa) / L(BB')$$

والان من خلال قيمة $[\Delta p (BB')]$ ومعدل التدفق $[V (m/s)]$ وقطر المجرى $[d (mm)]$.

وبنفس الطريقة يتم حساب احجام مجاري الهواء الفرعية الاخرى.

جدول (8.1) سرع الهواء في المجاري (m/s)

التطبيق	السرعة التصميمية			السرعة القصوى		
	مسكن	مدارس ومباني عامة	مباني صناعية	مسكن	مدارس ومباني عامة	مباني صناعية
مأخذ الهواء الخارجي	3.5	4	5	4	4.5	6
مرشحات الهواء	1.2	1.5	1.8	1.5	1.8	1.8
ملفات التدفئة	2.3	2.5	3	2.5	3	3.5
ملفات التبريد	2.3	2.5	3	2.3	2.5	3
اجهزة غسل الهواء	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
تركيب سحب الهواء	3.5	4	5	4.5	5	7
مخرج مروحة	5 - 8	6 - 10	8 - 12	8.5	7 - 11	8 - 14
مجرى هواء رئيسي	3.5 - 4.5	5 - 6.5	6 - 9	5	5.5 - 8	6.5 - 11
مجرى فرعي	3	3 - 4.5	4 - 5	5.5 - 5	4 - 6.5	5 - 9
مجرى فرعي صاعد	2.5	3 - 3.5	4	4	4 - 6	5 - 8

$$P_t = P_s + P_v = P_s + \frac{1}{2}(\rho V^2) \quad (Pa)$$


لحساب الضغط الكلي

$$H_t = \frac{P_s}{\rho \cdot g} + \frac{V^2}{2g} \quad (m)$$


P_s (الضغط الاستاتيكي)

P_v (الضغط الحركي الديناميكي)

مخطط (8.3) أشري لتصميم مجاري الهواء



د هوا جي منتقل ۽ جاري لاءِ مخطط (8.3) ائرش



*** إيجاد القطر المكافئ للمجرى المستطيل**

- 1- يتم إيجاد القطر المكافئ من الجدول (8.3).
- 2- اما في حالة عدم توفر ابعاد المجرى في الجدول (8.3)، فيتم استخدام المعادلة ادناه لإيجاد القطر المكافئ للمجرى المستطيل.

$$I = 1.3 \frac{(H.W)^{0.625}}{(H+W)^{0.25}}$$

d : (m) قطر المجرى
 H : (m) ارتفاع المجرى (الجانب القصير)
 W : (m) عرض المجرى (الجانب الطويل)

- 3- يفضل ان لا تزيد نسبة الجانب الطويل (عرض المجرى W) الى الجانب القصير (ارتفاع المجرى H) عن 6 أي: $W/H \leq 6$

جدول (8.3) المقطع الدائري المكافئ لمجرى هوائي مستطيل

width (mm)	Height (mm)																			
	100	125	150	175	200	220	250	270	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	900
	Circular equivalents duct diameter, mm																			
100	109																			
125	122	137																		
150	133	150	164																	
175	143	161	177	191																
200	152	172	189	204	219															
225	161	181	200	216	232	246														
250	169	190	210	228	244	259	273													
275	176	199	220	238	256	272	287	301												
300	183	207	229	248	266	283	299	314	328											
350	195	222	245	267	286	305	322	339	354	383										
400	207	235	260	283	305	325	343	361	378	409	437									
450	217	247	274	299	321	343	363	382	400	433	464	492								
500	227	258	287	313	337	360	381	401	420	455	488	518	547							
550	236	269	299	326	352	375	398	419	439	477	511	543	573	601						
600	245	279	310	339	365	390	414	436	457	496	533	567	598	628	656					
650	253	289	321	351	378	404	429	452	474	515	553	589	622	653	683	711				
700	261	298	331	362	391	418	443	467	490	533	573	610	644	677	708	737	765			
750	268	306	341	373	402	430	457	482	506	550	592	630	666	700	732	763	792	820		
800	275	314	350	383	414	442	470	496	520	567	609	649	687	722	755	787	818	847	875	
900	289	330	367	402	435	465	494	522	548	597	643	686	726	763	799	833	866	897	927	984
1000	301	344	384	420	454	486	517	546	574	626	674	719	762	802	840	876	911	944	976	1037
1100	313	358	399	437	473	506	538	569	598	652	703	751	795	838	878	916	953	988	1022	1086
1200	324	370	413	453	490	525	558	590	620	677	731	780	827	872	914	954	993	1030	1066	1133
1300	334	382	426	468	506	543	577	610	642	701	757	808	857	904	948	990	1031	1069	1107	1177
1400	344	394	439	482	522	559	595	629	662	724	781	835	886	934	980	1024	1066	1107	1146	1220
1500	353	404	452	495	536	575	612	648	681	745	805	860	913	963	1011	1057	1100	1143	1183	1260
1600	362	415	463	508	551	591	629	665	700	766	827	885	939	991	1041	1088	1133	1177	1219	1298
1700	371	425	475	521	564	605	644	682	718	785	849	908	964	1018	1069	1118	1164	1209	1253	1335
1800	379	434	485	533	577	619	660	698	735	804	869	930	988	1043	1096	1146	1195	1241	1286	1371
1900	387	444	496	544	590	633	674	713	751	823	889	952	1012	1068	1122	1174	1224	1271	1318	1405
2000	395	453	506	555	602	646	688	728	767	840	908	973	1034	1092	1147	1200	1252	1301	1348	1438
2100	402	461	516	566	614	659	702	743	782	857	927	993	1055	1115	1172	1226	1279	1329	1378	1470
2200	410	470	525	577	625	671	715	757	797	874	945	1013	1076	1137	1195	1251	1305	1356	1406	1501
2300	417	478	534	587	636	683	728	771	812	890	963	1031	1097	1159	1218	1275	1330	1383	1434	1532
2400	424	486	543	597	647	695	740	784	826	905	980	1050	1116	1180	1241	1299	1355	1409	1461	1561
2500	430	494	552	606	658	706	753	797	840	920	996	1068	1136	1200	1262	1322	1379	1434	1488	1589
2600	437	501	560	616	668	717	764	810	853	935	1012	1085	1154	1220	1283	1344	1402	1459	1513	1617
2700	443	509	569	625	678	728	776	822	866	950	1028	1102	1173	1240	1304	1366	1425	1483	1538	1644
2800	450	516	577	634	688	738	787	834	879	964	1043	1119	1190	1259	1324	1387	1447	1506	1562	1670
2900	456	523	585	643	697	749	798	845	891	977	1058	1135	1208	1277	1344	1408	1469	1528	1586	1696

تابع جدول (8.3) المقطع الدائري المكافئ لمجرى هوائي مستطيل

width (mm)	Height (mm)																	
	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700
Circular equivalents duct diameter, mm																		
1000	1093																	
1100	1146	1202																
1200	1196	1256	1312															
1300	1244	1306	1365	1421														
1400	1289	1354	1416	1475	1530													
1500	1332	1400	1464	1526	1584	1640												
1600	1373	1444	1511	1574	1635	1693	1749											
1700	1413	1486	1555	1621	1684	1745	1803	1858										
1800	1451	1527	1598	1667	1732	1794	1854	1912	1968									
1900	1488	1566	1640	1710	1778	1842	1904	1964	2021	2077								
2000	1523	1604	1680	1753	1822	1889	1952	2014	2073	2131	2186							
2100	1558	1640	1719	1793	1865	1933	1999	2063	2124	2183	2240	2296						
2200	1591	1676	1756	1833	1906	1977	2044	2110	2173	2233	2292	2350	2405					
2300	1623	1710	1793	1871	1947	2019	2088	2155	2220	2283	2343	2402	2459	2514				
2400	1655	1744	1828	1909	1986	2060	2131	2200	2266	2330	2393	2453	2511	2568	2624			
2500	1685	1776	1862	1945	2024	2100	2173	2243	2311	2377	2441	2502	2562	2621	2678	2733		
2600	1715	1808	1896	1980	2061	2139	2213	2285	2355	2422	2487	2551	2612	2672	2730	2787	2842	
2700	1744	1839	1929	2015	2097	2177	2253	2327	2398	2466	2533	2598	2661	2722	2782	2840	2896	2952
2800	1772	1869	1961	2048	2133	2214	2292	2367	2439	2510	2578	2644	2708	2771	2832	2891	2949	3006
2900	1800	1898	1992	2081	2167	2250	2329	2406	2480	2552	2621	2689	2755	2819	2881	2941	3001	3058

* هبوط الضغط أو الخسائر في الحنيات

$$H_d = C \left(\frac{V_2}{2g} \right) \quad (m) \quad 1- \text{يمكن حساب هبوط الضغط في الحنيات بوحدات (m)}$$

معامل الفقد الحركي: C علو الضغط الحركي: $V^2/2g$ هبوط الضغط الحركي H_d : (m)


$$\Delta P_t = C_o \cdot P_v \quad (Pa) \text{ أو } (Pa/m) \quad 2- \text{أو يمكن حساب هبوط الضغط الكلي في الحنيات بوحدات (Pa) أو (Pa/m)}$$

الضغط الحركي P_v : معامل الفقد C_o : هبوط الضغط الكلي ΔP_t :

ملاحظة: يمكن إيجاد قيمة معامل الفقد للتركيبات الدائرية من الجداول (8.10) والمستطيلة من الجداول (8.11)

3- يمكن حساب هبوط الضغط الكلي (ΔP_t) بوحدات (Pa) في الحنيات من خلال إيجاد الطول المكافئ $(L)(m)$ للحنيات الدائرية او المستطيلة بواسطة الشكلين (8.8), (8.9) ومن ثم ضربه بهبوط الضغط الكلي (ΔP_t) وحدات (Pa/m) من خلال المعادلة البسيطة.

$$\Delta P_t = \Delta P * L$$



* قدرة المروحة وقدرة الهواء

$$W_a = \dot{m} \cdot g \cdot H_t = \dot{V} \cdot P_t$$

1- قدرة الهواء:

W_a : (W) قدرة الهواء

$\dot{V}$: (m^3/s) معدل التدفق الحجمي

$\dot{m}$: (kg/s) معدل التدفق الكتلي

H_t : (m) علو الهواء

$P_t = P_s + P_v$: (Pa) الضغط الكلي

$\rho = 1.2 kg/m^3$

P_s : (Pa) (8-3) الضغط الاستاتيكي من مخطط أشري

$P_v = 1/2 \rho (V_2^2 - V_1^2)$: (Pa) الضغط الحركي